



Fiche de prise de cote · rénovation

Pose sur dormant existant conservé — une fiche par menuiserie

Repère
M _____

CHANTIER

PIÈCE / LOCALISATION

DATE

1 · DORMANT EXISTANT — il décide si la rénovation est possible

☐ Bois ☐ PVC ☐ Aluminium ☐ Acier ☐ Sain ☐ À reprendre ☐ Hors d'usage → dépose totale

ÉPAISSEUR DU DORMANT (MM)

REJINGOT

☐ Présent ☐ Absent

HAUTEUR LIBRE SOUS COFFRE (MM)

PHOTO DU DORMANT N°

Mesurer le passage de l'ancien dormant, au plus étroit (au nez de l'ancienne feuillure, pas au fond). Un dormant déformé, pourri ou désolidarisé du support ne se rénove pas : repasser sur la fiche dépose totale.

2 · COTES DANS LE PASSAGE DE L'ANCIEN DORMANT — 3 points, retenir la plus petite

LARGEUR HAUT

LARGEUR MILIEU

LARGEUR BAS

↳ LARGEUR RETENUE (MM)

HAUTEUR GAUCHE

HAUTEUR MILIEU

HAUTEUR DROITE

↳ HAUTEUR RETENUE (MM)

DIAGONALE 1

DIAGONALE 2

JEU DE POSE APPLIQUÉ

COTE DE FABRICATION L x H

Toutes les cotes en millimètres. Diagonales égales = ouverture d'équerre. Au-delà de 10 mm d'écart, le noter en observations.

☐ Cote prise dans le passage de l'ancien dormant

3 · MENUISERIE

NB DE VANTAUX

SENS D'OUVERTURE

IMPOSTE (MM)

ALLÈGE (MM)

tirant / poussant + côté paumelles

MATÉRIAU

COULEUR / RAL

VITRAGE

QUANTITÉ

4 · HABILLAGE ET ENVIRONNEMENT

HABILLAGE INTÉRIEUR

HABILLAGE EXTÉRIEUR

ÉPAISSEUR DOUBLAGE

PIÈCE D'APPUI EXISTANTE

☐ Volet roulant existant☐ Coffre à conserver☐ Coffre à déposer☐ Motorisation☐ Grille de ventilation☐ Store / moustiquaire

CROQUIS COTÉ (VU DE L'INTÉRIEUR)

Dessiner la menuiserie, ses divisions et le sens d'ouverture

OBSERVATIONS CHANTIER

RELEVÉ PAR · SIGNATURE